



100個セット
も販売中

小ロット
10個入り
セット
販売品

レンジ不要！いつでもどこでもすぐにホカホカ ☁☁


ヒモを
引っ張るだけ

加熱機能付き容器

ナルホット®


温まるのでより美味しく!!
小ロットなので季節・イベントに合わせてご利用いただけます。

1



平らな所に置き、パッケージ
をしたまま正面のヒモを水平
にさっと引き抜いてください。

2



そのまま5～6分待ってから
アツアツをお召し上がり下さ
い。操作時の熱蒸気にはご注
意下さい。

ナルホット10個入 ラインナップ

100個
セットも販売しています!

発熱ユニット+容器+蓋の3点セット×10個ずつもしくは、発熱ユニット+容器+蓋+スリーブの4点セット×10個ずつになります。

NWP350F



容器外寸: φ170×H90mm 重量(発熱ユニット入): 230g / 蓋外寸: φ170×H25mm 重量: 6.2g
無地ダンボール340×180×330

10316263 ナルホット 10個入 WP350F白+白トレー 3点セット

10316269 ナルホット 10個入 WP350F白+白トレー+スリーブ 4点セット

NK350AN (黒ネゴ口柄)



容器外寸: 145×218×H73mm 重量(発熱ユニット入): 255g / 蓋外寸: 147×220×H27mm 重量: 11.5g
無地ダンボール360×300×210

10316261 ナルホット 10個入 NK350ANネゴロ+白トレー 3点セット

10316262 ナルホット 10個入 NK350ANネゴロ+黒トレー 3点セット

10316267 ナルホット 10個入 NK350ANネゴロ+白トレー+スリーブ 4点セット

10316268 ナルホット 10個入 NK350ANネゴロ+黒トレー+スリーブ 4点セット

NK350AM (木目柄)



容器外寸: 145×218×H73mm 重量(発熱ユニット入): 255g / 蓋外寸: 147×220×H27mm 重量: 11.5g
無地ダンボール360×300×210

10316259 ナルホット 10個入 NK350AM木目+白トレー 3点セット

10316260 ナルホット 10個入 NK350AM木目+黒トレー 3点セット

10316265 ナルホット 10個入 NK350AM木目+白トレー+スリーブ 4点セット

10316266 ナルホット 10個入 NK350AM木目+黒トレー+スリーブ 4点セット

Nグルメ3



容器外寸: 170×230×H75mm 重量(発熱ユニット入): 278g / 蓋外寸: 172×233×H30mm 重量: 12.2g
無地ダンボール405×300×205

10316264 ナルホット 10個 Nグルメ3+F2トレー 3点セット

10316270 ナルホット 10個 Nグルメ3+F2トレー+スリーブ 4点セット

商品化の留意点

- ナルホットは加熱機能付容器です。その加熱の操作は顧客に委ねます。
従って商品外装にはナルホットの使用法と、取扱注意事項の表示が必須となります。
また、外装パッケージには加熱機能付商品であることをより効果的・的確な付加価値表現することが大事となります。
なお、外装パッケージの形状・形態は適正なものを使用してください。
- 本体容器から出ている黄色のヒモは必ずテープなどで止めて下さい。

ナルホットの詳しい情報や、その他大口注文のラインナップにつきましては、弊社ナルホットパンフレットをご覧ください。



使用方法


1 平らな所に置き、パッケージをしたまま正面のヒモを水平にさっと引き抜いてください。

2 そのまま5~6分待つてからアツアツをお召し上がり下さい。操作時の熱蒸気にはご注意ください。

How To Use

- 1 Place your bento box on a flat surface and pull out the front strap horizontally without removing the package.
- 2 Please wait for 5 to 6 minutes to enjoy the hot meal. Please be careful of hot steam during operation.


取り扱い注意事項




① テーブルの上で操作するときは新聞紙等を敷いてください。



② 航空機内(手荷物)に持ち込めません。



③ 電子レンジでの加熱は大変危険です。おやめください。



④ 自動車等の不安定な場所、ガラスやビニールの上での使用、傾けての使用は大変危険です。おやめください。



⑤ ヒモを引き抜いた後、熱い蒸気が出ますのでやけどにご注意ください。幼児やお子さまの取り扱いは禁止して下さい。



⑥ 食べ終わった後の容器は、充分冷めてから捨ててください。また使用後の発熱剤(消石灰)は肥料などに再利用できます。

Cautions

- ① When you pull out the front strap on a table, please lay a newspaper under your bento box to prevent the table from getting discolored by heat.
- ② It is restrained to carry-on into aircrafts.
- ③ Do not microwave, it's very dangerous!!
- ④ Please refrain from using the container at unstable places such as cars or on a glass table/plastic bags or using it tilted as it is very dangerous.
- ⑤ Be careful not to burn yourself by hot steam after pulling out the strap. Please keep it away from infants and children.
- ⑥ Once you finished eating, make sure to let it cool down enough before throwing it away. The used heat-generating agent (slaked lime) can be reused as fertilizer.